

SIMPLIFY YOUR LIGHT

PLANUNG



Planung ist das halbe Leben – und mit LiveLink gelingt sie ganz einfach.


Die normgerechte Planung einer Beleuchtungsanlage mit Lichtmanagement gilt als ein komplexer und arbeitsintensiver Prozess. Dieser Zustand ist mit LiveLink ein für alle Mal passé. In LiveLink sind die Anforderungen aus der Praxis von vornherein berücksichtigt. Passende Lösungen liegen fertig abrufbar bereit. Das vereinfacht die Planung enorm.

Voreingestellte Raumkonfigurationen.

LiveLink bietet eine breite Auswahl an voreingestellten Raumkonfigurationen für typische Einsatzbereiche. Diese sogenannten Use Cases beziehen sich unter anderem auf Schulen, Büros oder Industriehallen. Bei komplexeren Anforderungen können sie individuell modifiziert werden.

SIMPLIFY YOUR LIGHT

INSTALLATION



Sichere Installation – das System denkt mit.

Die Installation von LiveLink beginnt mit einer herkömmlichen DALI-Verdrahtung: Die Komponenten – Leuchten, Sensoren und Taster – werden über DALI an das Steuergerät angeschlossen. Steuergerät und Leuchten benötigen zudem einen Standard-Netzanschluss.

Praktisch:


Prüfung der Installation auch ohne Tablet.

LiveLink bietet dem Installateur eine einfache

Methode, um zu überprüfen, ob die Verdrahtung sämtlicher Komponenten korrekt erfolgt ist: Ist die Beleuchtung noch nicht konfiguriert, ermöglichen alle Taster eine Touch Dim Funktion. Alle Taster können im späteren Einrichtungsprozess schnell und einfach individuell programmiert werden.

SIMPLIFY YOUR LIGHT

INBETRIEBNAHME



Die Inbetriebnahme – zeitsparend, unkompliziert und risikofrei.

Die Inbetriebnahme von LiveLink ist innerhalb kürzester Zeit erledigt – dank einer einfachen grafischen Benutzeroberfläche, die sich intuitiv und komfortabel bedienen lässt. Hierzu baut das Steuergerät ein eigenes, sicheres WLAN auf. Mit dem Tablet und der Inbetriebnahme App "LiveLink Install" kommuniziert man von nun an direkt mit dem System.

Berühren, schieben, fertig.

LiveLink Install führt schrittweise durch die Inbetriebnahme. Intelligente Kontroll- und Feedback-Funktionen geben dem Installateur dabei ein Höchstmaß an Sicherheit. Werden Leuchten und Sensoren in der App angetippt, blinken sie. Verwechslung ausgeschlossen. Die Konfiguration erfolgt per Drag & Drop. Alle Schritte sind selbst für „Erstanwender“ intuitiv verständlich.

So schnell kann's gehen.


Besonders einfach und sicher: LiveLink bietet dem Installateur eine Auswahl voreingestellter Raumkonfigurationen – die Use Cases. Sie bieten eine einfache Schemazeichnung des Raumes mit sämtlichen Informationen für die Konfiguration der Komponenten, zum Beispiel die Anordnung der Leuchtengruppen und Sensoren.

Erst die Gruppen, dann die Szenen.

Sind die Leuchten, Sensoren und Taster zugeordnet, kann der Installateur vorkonfigurierte Lichtszenen anpassen oder ggf. weitere erstellen.

SIMPLIFY YOUR LIGHT

BEDIENUNG



Bedienung – komfortabel per App oder einfach per Taster.

In der Praxis gibt es viele Funktionen, die LiveLink automatisch ausführt: dazu zählen die Steuerung des Beleuchtungsniveaus mit tageslichtabhängiger Regelung und die Anwesenheitserfassung. Darüber hinaus kann der Anwender alle Leuchten im Raum koordiniert mit Lichtszenen ansteuern. Diese Lichtszenen sind wahlweise per herkömmlichem Taster an der Wand oder über eine anwenderfreundliche mobile App abrufbar.

Die LiveLink Control App – alles im Griff.

Die LiveLink Control App ist für mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones konzipiert. Startet der Anwender die App, verbindet sich das mobile Gerät mit dem LiveLink Steuergerät und empfängt die hinterlegten Systemkonfigurationen, also Leuchtengruppen und Lichtszenen automatisch. Mit der selbsterklärenden grafischen Benutzeroberfläche kann der Nutzer die Helligkeit der Leuchten steuern oder Lichtszenen abrufen.