

# SYSTEMÜBERSICHT

LiveLink beinhaltet nur eine Hardware-Komponente, das LiveLink-Steuergerät. Leuchten, Sensoren, Taster bzw. Tasterkoppler werden über DALI an das LiveLink-Steuergerät angebunden.

Außerdem beinhaltet LiveLink zwei Software-Komponenten: Die Tablet-App „LiveLink Install“ zur Einrichtung des Systems durch Fachpersonal und die Tablet- bzw. Smartphone-App „LiveLink Control“ zur Steuerung der Beleuchtung durch den Endnutzer.

Tablet bzw. Smartphone kommunizieren direkt mit dem Steuergerät, das dazu ein eigenes WLAN (Access Point) zur Verfügung stellt. Alternativ kann das LiveLink Steuergerät aber auch in die Netzwerkstruktur des Gebäudes integriert werden.

Die Steuerung der Beleuchtung kann auf zwei Wegen erfolgen:

1. Das Aktivieren von Lichtszenen oder Schalten und Dimmen von Leuchtengruppen mit handelsüblichen Tastern über die DALI-Inst-

tallation.

Außerdem kann ein Taster direkt an das LiveLink Steuergerät angeschlossen werden.

2. Steuerung mit der App „LiveLink Control“. Die App bietet Zugriff auf alle Lichtszenen und die Einzelsteuerung von Leuchtengruppen.

